



| Nr. | Teilebezeichnung | Nr. | Teilebezeichnung |
|-----|--|-----|---|
| 1 | Plattenwärmetauscher | 20 | Montagefuß (x4) |
| 2 | Wasserpumpe | 21 | Anschluss des Wassereinflussrohrs 2,0-3,0 PS: G 1" Buchse / 4,0-6,0 PS: G 1 1/4" Buchse |
| 3 | Elektrischer Wasserheizer | 22 | Anschluss des Wasserauslassrohrs 2,0-3,0 PS: G 1" Buchse / 4,0-6,0 PS: G 1 1/4" Buchse |
| 4 | Expansionsbehälter 6 L | 23 | Warmwassereinflussanschluss - G 3/4" Buchse |
| 5 | Wassersieb | 24 | Warmwasserauslassanschluss - G 3/4" Buchse |
| 6 | Luftablass | 25 | Anschluss der Kältemittelflüssigkeitsleitung 2,0 PS: Ø6,35 (1/4") / 2,5~6 PS: Ø9,52 (3/8") |
| 7 | Wasserniederdruckschalter | 26 | Anschluss der Kältemittelgasleitung - Ø15,88 (5/8") |
| 8 | Überdruckventil | 27 | Abflussanschluss (für Wasser des Innengeräts) - G 3/8" |
| 9 | Abflussleitung für Überdruckventil | 28 | Abflussanschluss (für Warmwasser) - G 3/8" |
| 10 | Kältemittelsieb (x2) | 29 | Manueller Luftablass |
| 11 | Expansionsventil | 30 | Absperrventil (werksseitig geliefertes Zubehör) |
| 12 | 3-Wegeventil (für Heizung und Warmwasser) | 31 | Speicherisolierung |
| 13 | T-Verteiler (für die Heizung und Warmwasser) | 32 | Warmwasser-Thermistor |
| 14 | Schaltkasten | 33 | Wassereinfluss-Thermistor |
| 15 | Schalter für Warmwasser-Notbetrieb | 34 | Wasserauslass-Thermistor |
| 16 | Gerätesteuerung (Außer (-W) Modellen) | 35 | Thermistor (Wasserauslass PHEX) |
| 17 | Manometer | 36 | Thermistor (Kältemittel-Flüssigkeitsleitung) |
| 18 | Warmwasserspeicher (200 L) | 37 | Kältemittelgasleitungsthermistor |
| 19 | Warmwasserspeicherheizer + Thermostat | | |

