

NO. N°	PARTS NO. N° DE PIÈCE	Q'TY/ UNIT QTÉ/ UNITÉ	PARTS NAME	DÉSIGNATION
3	RAF-50FX8 901	1	FAN MOTOR 25W, 1.1kg	MOTEUR DE VENTILATEUR 25W, 1,1kg
4	RAS-N22V 005	1	TANGENTIAL AIR FLOW FAN	VENTILATEUR DE FLUX D'AIR TANGENTIEL
5	RAS-E40V2 041	1	FAN SUPPORT ASSMBLY	SUPPORT DE VENTILATEUR
8	RAF-50FX8 902	1	FAN MOTOR SUPPORT	SUPPORT DE MOTEUR DE VENTILATEUR
10	RAS-E40V2 268	2	AUTO SWEEP MOTOR	MOTEUR DE BALAYAGE AUTOMOTIQUE
11	RAF-50FX8 903	1	HEAT EXCHANGER ASSEMBLY	D'ÉCHANGEUR DE CHALEUR
13	RAF-50NH5 952	1	UNION (4)	RACCORD UNION (4)
15	RAF-50PXA 951	1	P.W.B. (CONTROL)	CIRCUIT IMPRIMÉ (CONTRÔLE)
23	ATI-0972B 985	1	BULB SUPPORT	SUPPORT DE BULBE
44	RAF-50FX8 907	1	CABINET (W)	COFFRET (W)
45	RAF-50FX8 909	1	FRONT COVER ASSEMBLY (W)	COUVERCLE AVANT ASSEMBLÉE (W)
46	RAF-50FX8 911	1	DRAIN HOSE	FLEXIBLE DE VIDANGE
48	RAF-25QXA 903	1	REMOTE CONTROL SUPPORT	SUPPORT DE TÉLÉCOMMANDE
49	RAF-25QXA 904	1	REMOTE CONTROL ASSEMBLY	TÉLÉCOMMANDE
52	RAS-E40V2 030	1	THERMISTOR ASSEMBLY	THERMISTANCE
54	RAF-50FX8 913	1	P.W.B. (INDICATION)	CIRCUIT IMPRIMÉ (INDICATUEURS)
55	RAF-50FX8 914	1	WIDE DEFLECTOR 2	DÉFLECTEUR 2
56	RAS-S40W2 028	1	SENSOR (HUMIDITY)	CAPTEUR D'HUMIDITÉ
62	RAF-50W2 038	6	DEFLECTOR SUPPORT	SOUTIEN DE DÉFLECTEUR
63	RAF-50FX8 915	1	DISCHARGE FRAME (W)	CADRE DE DECHARGE (W)
64	RAS-5202CP 962	1	UNION (2)	RACCORD UNION (2)
65	RAF-50FX8 917	1	PIPE BAND	TUYAUX UNE BANDE
66	RAF-50FX8 918	1	RAT PREVENTION COVER	COUVERCLE ANTI-RATS
67	RAF-50Y2 041	1	PIPE COVER	COUVERCLE TUYAUX
69	RAF-25QXA 990	1	ACCESSARIES ASSEMBLY (W)	ACCESSOIRES ASSEMBLÉES (W)
71	RAF-50FX8 922	1	FRONT PANEL (W)	PANNEAU AVANT (W)
73	ATI-0972B 983	1	BAND (FOR FRONT PANEL)	BANDE (POUR PANNEAU AVANT)
74	RAF-50W2 052	2	LATCH 1 (FRONT COVER)	LATCHSERRURE 1 (COUVERCLE AVANT)
75	RAF-50FX8 924	1	AIR CLEAN FILTER	FILTRE À AIR PROPLE
76	RAF-50FX8 925	1	SUCTION FRAME (W)	CADRE ASPIRATION (W)